

Instrukcja Obsługi – Lenovo XT80 Bluetooth 5.3

✓ Włączanie/Wyłączanie słuchawek

- **Włączanie:** Przytrzymaj przycisk na słuchawce (L lub P) przez **2 sekundy**.
 - **Wyłączanie:** Przytrzymaj przycisk przez **5 sekund**.
 - **Automatyczne wyłączenie:** po 3 minutach bezczynności.
-

✓ Sterowanie muzyką

- **Start/Pauza:** Jedno kliknięcie przycisku multifunkcyjnego (L lub P).
 - **Poprzedni utwór:** Podwójne kliknięcie przycisku na **P**.
 - **Następny utwór:** Podwójne kliknięcie przycisku na **L**.
-

✓ Sterowanie głośnością

- **Głośniej:** Jedno kliknięcie przycisku „+” na słuchawce **P**.
 - **Ciszej:** Jedno kliknięcie przycisku „-” na słuchawce **L**.
-

✓ Połączenia telefoniczne

- **Odbierz/Zawieś połączenie:** Jedno kliknięcie (L lub P).
 - **Odrzuć połączenie:** Przytrzymaj przycisk przez **2 sekundy** (L lub P).
-

✓ Asystent głosowy (np. Siri)

- Przytrzymaj przycisk multifunkcyjny (L lub P) przez **2 sekundy**, aby aktywować asystenta głosowego.

✓ Ładowanie

- **Etui ładujące:** Podłącz za pomocą **dołączonego kabla (5V/1A)**.
- **Nie używaj ładowarek fast charge** – mogą uszkodzić etui.
- **Czas pracy:** do **40 godzin** z etui.

✓ Wodoodporność

- Klasa **IPX5** – odporne na pot, deszcz i zachlapania (nie zanurzać w wodzie).

✓ Dodatkowe funkcje

- **Automatyczne parowanie:** Po wyjęciu z etui słuchawki automatycznie łączą się z ostatnim urządzeniem.
- **Aktywna redukcja szumów (ANC):** eliminuje hałasy z otoczenia.
- **Zaczepy sportowe:** zapewniają stabilność podczas ruchu.

! Uwaga

- Przed pierwszym użyciem naładuj etui i słuchawki.
- Nie używaj uszkodzonych kabli ani ładowarek o wyższej mocy.